

使用說明書



主要規格/特點介紹:

POK3R 鍵盤是對於在電腦桌面有限空間下的完美解決方案，提供了滑鼠更多使用空間。透過複合鍵方式讓其擁有標準鍵盤的所有功能。其內建了 3 種鍵盤佈局，可滿足不同輸入法的用戶。具有單獨可編程的按鍵功能，共有 3 層定制鍵值選項，這些都可以輕鬆透過鍵盤做設定，不需再搭配任何軟體。對於遊戰玩家來說可簡化遊戲中的按鍵設定或是縮短 programmer/coder 常用語法的輸入時間(一鍵搞定)。搭載德國 Cherry 軸體及 Vortexgear 高品質 PBT 材質鍵帽，耐用度大幅提升。金屬下蓋則提供了扎實穩固的基礎，讓其在桌面上不易晃動。

1. 可攜帶式
2. 60%鍵盤搭配 ANSI 配置(61 Key)
3. Cherry MX 系列軸
4. PBT 鍵帽
5. 3層自訂鍵值
6. 內建 3 種鍵盤佈局 (Qwerty, Dvorak, Colemak)
7. 金屬下蓋

包裝內容物:

1. 鍵盤 x 1
2. USB 連接線 x 1

編程說明

- 步驟1：選擇所需編輯層 (Fn+“<”、“>”或“?”鍵)。
- 步驟2：按下Fn +右Ctrl進入編程模式 (空白鍵右側的LED藍恒亮)
- 步驟3：按想要對其編程的鍵 (空白鍵右側LED閃爍)
- 步驟4：鍵入內容然後按 Pn (空白鍵右側的LED再次恒亮)
- 步驟5：重複步驟3和步驟4對其他想編程的按鍵。
- 步驟6：按下Fn+右Ctrl鍵退出編程模式 (空白鍵右側LED熄滅)

注意：

POK3R鍵盤共內置4層。當中默認層(Default)無法進行編輯。只有Layer 2、Layer3及 Layer 4可進行編輯。

Fn+ 右Ctrl · M · < · >和? 鍵無法進行編輯。

備註：

1. 支援Fn層程式設計，在選鍵狀態時可以對FN複合鍵(例如: Fn + A)程式設計。
2. 在選鍵狀態(步驟3)可以加延時，每按15ms鍵(Fn + T) 一次延時15ms，每按 0.1s鍵(Fn + G) 一次延時0.1s，每按 0.5s鍵(Fn+ B) 一次延時0.5s，連續多次延時只計一個按鍵但時間累加。
3. 每個按鍵最多可設定31 個鍵值。
4. 在編程模式時 15 秒內沒按任何按鍵會自動退出。

返回原廠設定

1. 個別層清除: 按住Fn鍵和 R鍵，空白鍵左邊的LED閃爍經過5秒鐘後便會回復原廠設定
2. 所有層清除: 請同時按住兩個Alt鍵，空白鍵左邊的LED閃爍經過5秒鐘後便會回復原廠設定

備註：

如果你已經改變了Fn位置，並且遺忘了位置。您仍可按原來的Fn鍵和R鍵來恢復當層的原始鍵值。

Fn 功能說明表					備註
Fn	+	ESC	=	`	改變鍵值
		1		F1	
		2		F2	
		3		F3	
		4		F4	
		5		F5	
		6		F6	
		7		F7	
		8		F8	
		9		F9	
		0		F10	
		- _		F11	
		= +		F12	
		I		↑	
		J		←	
		K		↓	
		L		→	
		P		PrtSc	
		[{		ScrLk	
] }		Pause	
		Z		APP	
		H		Home	
		N		End	
		U		PgUp	
O	PgDn				
Backspace	Del				
“ ’	Del				
::	Ins				

切換編輯層					備註
Fn	+	M	=	Default	空白鍵左側 LED 關
		<,		Layer 2	空白鍵左側 LED 顯示為藍色.
		>.		Layer 3	空白鍵左側 LED 顯示為紅色.
		?/		Layer 4	空白鍵左側 LED 顯示為紫色.

Fn LED 功能說明表					備註
Fn	+	X	=	關閉 LED 或選擇背光模式	只適用於背光版本
		C		降低 LED 亮度	
		V		增加 LED 亮度	

Fn 多媒體鍵功能說明表					備註
Fn	+	S	=	音量減	改變鍵值
		D		音量增	
		F		靜音	

指撥開關說明表

開關 1	開關 2		佈局變更	備註
ON	ON	=	Colemak	預設值 = OFF
ON	OFF	=	Dvorak	
OFF	ON	=	Qwerty	
OFF	OFF	=	Qwerty	
	ON		OFF	備註
開關 3	CapsLock = Fn		CapsLock = CapsLock	預設值 = OFF
開關 4	變更 Fn 及 Pn 位置		Fn 及 Pn 在原始位置	右 CTR 無法變更成 Fn 或 Pn

備註:

如何變更 Fn 或 Pn 位置

步驟1：開啟指撥開關4

步驟2：選擇Layer2、Layer3或Layer4

步驟3：按Fn後再選擇你想要新的FN位置

步驟4：關閉指撥開關4後即完成更改

變更Pn位置同上述步驟

其他功能說明:

1. 左 Shift + ESC = ~

2. 按下右 Alt 和空白鍵將改變右 Shift, Fn, Pn 與右 Ctrl 成為方向鍵